# Guia básico para configuração de Roteador

Modelo: TL-WR720N TP-Link



### CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICA





Se o conversor ótico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na **Porta WAN** do seu roteador.



### ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

**1.** Clique com o botão direito do mouse no ícone "rede", na barra de tarefas para acessar a central de rede e compartilhamento.



2. Clique na opção "Alterar as configurações do adaptador".



sac@lestetelecom.com.br



### ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

3. Clique com o botão direito do mouse no ícone "Conexão Local", em seguida clique na opção "Status" e depois "Detalhes..."

					*
G 🕤 🗾	Painel de Controle + Rede e	e Internet 🔸 Conciões de Rede 🔸	• 49 Pesquiser Cor	rendes de Resie	٩
Organizar 👻	Desativar este dispositivo de	rede Diagnosticar esta conexilo	Renomear esta conexão	» 🖉 • 🗇	0
Cone Não c Dispo TESTE Desco WANI	de de Rede Bluetooth onectado sitive Bluetooth (Rede Pess nectado Miniport (PPPOE)	Conesão de Rede sem Fio Nilo conectado Incel(R) Duai Band Wireles	s-N 7265 Conexide gabriel Realters	o local 2 PCIe GBE Family Cont Realtek PCIe GBE F	roller amily C
- VIAN	Minipolt (PFPOE)				

4. Copie o "Gateway Padrão".



leste

sac@lestetelecom.com.br

### ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

5. Abra o seu navegador padrão e cole o "Gateway Padrão" na barra de endereço e pressione a tecla "Enter".

Home Page - Windows Internet Explorer					
90-	2 192.168.0.1				
🔶 Favoritos	http://192.168.0.1/				
Conectan	Ir para ' <b>192.168.0.1</b> '				

6. No campo "Nome de usuário" e "Senha" digite "admin". Agora clique na opção "OK".

O servidor 192	.168.0.1 em 150Mbps Wireless N Router TL-WR720N requer
um nome de o	usuário e uma senha.
Aviso: este ser	vidor está solicitando o envio do nome de usuário e da
senha de um r	nodo sem segurança (autenticação básica, sem conexão
segura).	Nome de usuário
Dell	Senha
	🕅 Lembrar minhar credenciais



sac@lestetelecom.com.br

# CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPOE

#### **TL-WR720N TP-Link**

1. Acesse o menu "Network" e depois clique em "WAN".

- 2. No campo "WAN Connection Type" selecione a opção "PPPoE".
- 3. Preencha o campo "User Name" com login e no campo "Password" com a senha.

4. Na opção "Wan Connection Mode" marque a opção "Connect Automatically", depois clique em "Save".





# CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

#### **1.** Acesse o menu "Wireless" e clique na opção "Wireless Settings".

2. No campo "SSID1" digite o nome da rede Wi-fi, depois clique em "Save".



- 3. No menu "Wireless", clique em "Wireless Security".
- 4. Marque a opção "WPA-PSK/WPA2-PSK".
- 5. Preencha o campo "PSK Password" com a senha da rede Wi-Fi, depois clique em "Save".

Basic Settings			Wit
Quick Setup	WPA/WPA2		Yau
WPS	thereiser		aren
Network	VETSION:	Automatic	
Wireless <	Encryption:	Autometic •	
Wireless Settings	Radius Server IP:		
Wireless Security	Radius Port:	1812 (1-65535, 0 stands for default port 1812)	
Wireless MAC Filtering	Parties password		
Wireless Advanced	nauno pesonore.		
Wireless Statistics	Group Key Update Period:	86400 (in second, minimum is 30, 0 means no update)	Eac
- Advanced Settings			WES
DHCP	WPA-PSK/WPA2-PSK		1
Forwarding	Version:	W/P47.PCV .	type
Security	For second second	III OL IVA	
Parental Control	Encryption;	AES +	
Access Control	PSK Password:	12345678	
Static Routing		(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters betwe	
IP QoS	Group Key Update Period:	86400 (in second, minimum is 30, 0 means no update)	WER
IP & MAC Binding		00100	For
Dynamic DNS			hexa
Maintenance	S		INFO
System Tools		Save	the
	L		radi



**TL-WR720N TP-Link** 

sac@lestetelecom.com.br

# CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

#### **TL-WR720N TP-Link**

6. Depois de salvar as configurações clique no link "click here" em azul para reiniciar e efetivar as alterações.

	Radius password:	_		
	Group Key Update Period:	86400	(in second, minimum	is 30, 0 means no update)
	WPA-PSK/WPA2-PSK			
	Version:	WPA2-PSK	•	
	Encryption:	AES	•	
	PSK Password:	12345678		
		(You can ente	ASCII characters betw	een 8 and 63 or Hexadecimal characters
	Group Key Update Period:	86400	(in second, minimum	is 30, 0 means no update)
			<b></b>	
	The change of wireless config will not tak	te effect until the	outer reboots, please	click here to reboot.
		Save		
•	i contra	m		



sac@lestetelecom.com.br

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

#### **OBSERVAÇÕES**

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador,

verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos

canais de atendimento: (21) 2020-1300, por e-mail sac@lestetelecom.com ou pelo Inbox na página www.facebook.com.br/lestetelecom

A senha da rede Wi-Fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.

