Guia básico para configuração de roteador

Modelo: TP-Link EC220-G5



CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICAS



Se o conversor ótico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na **Porta WAN** do seu roteador.



TP-Link EC220-G5

sac@lestetelecom.com.br

www.lestetelecom.com.br

TP-Link EC220-G5

ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

1. Abra o seu navegador padrão e digite "http://tplinkwifi.net" na barra de endereço e pressione a tecla "Enter".



2. No campo "Senha" digite a senha para acesso "admin1". Agora clique na opção "Entrar".





sac@lestetelecom.com.br

www.lestetelecom.com.br

CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPOE

TP-Link EC220-G5

1. Acesse o menu "Rede" e depois clique em "Internet".

2. No campo "Tipo de Conexão" selecione a opção "PPPoE".

3. Preencha o campo "Nome de usuário" com login, no campo "Senha" com a senha.

4. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo.

Alpainte	Configuração Hapida). (init)	Avenuate					
C Rede	Conexõe	s de Internet						C
- Indernet					Ö	Alastan O Alkano	Abagar Tu	
- Carrigorações LXX	Nom	e de Intertace WAN	VLAN 1D	55	tus	Operação	Modificar	
- Interfacia da Agrogumento		-		2				
DHZ Disdreys								
- Robernsetta Estataca								
Talentitys								
Configuração Ether	rnet							
Habilitar VLAN:		Habilitar						
Tipo de Conexão de Inte	ernet	PPPoE			v			
Nome de usuário:		fulano.deta	4					
Senha:				ø				
Confirmar Senha:				ø				
Conexão Secundária		Desabilitad		ámico	01	P Estático		
Modo de Correção:		Auto O	Sob Demanda	0	Manu	almente		
Tipo de Autenticação:		Auto						
IPv6:		🕑 Habi	litar					
Tipo de Endereçame	into:	DHC	Pv6		٣			
Online ID 6 De 42	200	0	7					



CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

TP-Link EC220-G5

- 1. Acesse o menu "Wireless" e clique na opção "Configurações Wireless".
- 2. No campo "Nome de rede (SSID)" digite o nome da rede Wi-Fi, depois clique em "Salvar".
- 3. No menu "Senha", digite a senha que será utilizada para se conectar na rede Wi-FI.
- 4. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo e clique em "Salvar".

ср-нок	Configuração Hacela	Avançado	9 #
R Witeless	Roaming de Rede		0
- Configurações Wireless	Roaming de Rade	Hatulitar	
- WPS	Configurações Wireless		2 HOHE SQH2
- Agendamenta Walenso - Estatisticas - Configurações Avançada	Nonte de Rede (SSID): Segurança:	HIDDIe Reite Written NOME DO WIFI WPAWPA2 Pessoal (Recomendado)	ssid v
Direcionamento NAT	Versāc Crotografia	Auto Auto	
Compartilhamento USB	Senha	SENHA DO WEI	
Controles dos País	Mode: Ganal	802.11b/g/n mixed *	
Controle de Largura de Banda	Largura de Canal.	Auto 👻	
9 Segurança	Poder de Transmissão:	🔾 Baixa 📿 Media 🌲 🦛	



CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

TP-Link EC220-G5

5. Ainda na mesma tela, clique em "5GHz" e clique em "Salvar" novamente.

- tp-link	Configuração Republi	Avançado
Mireless	Roaming de Rede	
- Configurações Wireless	Roaming de Rade	Habiltar
-wes	Configurações Wireless	240Hz 1 100Hz
- Apandamienta Wasaasa		Helatitist Rädig Tehenasi
- Control action	Nome de Røde (SSID): Segurança	NOME DO WIFI Cutter SSID WPA/WPA2 Pessoal (Recomendado) *
O Direcionamento NAT	Versão Cristografia	C Auto verse Pox.
Companiitsamento USB	Secha	SENHA DO WIFI
Controles dos Pais	Moda. Caral	802.11a/h/ac mixed *
1 Controle de Largura de Banda	Largura do Canal	Auto *
Segurança	Poder de Transmissão	C Baixa C Média 🐞 🛤



CONFIGURANDO O SERVIDOR DNS

TP-Link EC220-G5

- 1. No meno, clique em "Rede" e clique na opção "Configurações LAN".
- 2. Em "Ip Version" marque a opção "IPv4".
- 3. Marque as opções e preencha os dados como na imagem abaixo.
- 4. Clique em "Salvar".

tp-link	Configuração Basaco Rápida Basaco	Avançado	9
→ Status	IP Version	IPv8 O IPv6	
	Endereço MAC:	B0-BE-76-F8-B0-87	
Modo Operacional	Endereço IP:	192 . 168 . 0 . 1	
Rede	Máscara de Sub-rede:	255.255.255.0 *	
	Snooping IGMP:	🖉 Habiilar	
- Internet	IP Secundário:	Habilitar	
- Configurações LAN	DHCP:	🖝 Habilitar	
12		Sanvidor DHCP O Relay I	DHCP
- Intertace de Agrupamento	Intervalo de Endereço IP:	192 168 0 100 -	192 . 168 . 0 . 199
- DNS Dinâmico	Periodo de Concessão de Endereço.	1440	minutos. (1-2880. O valor padrão è de 1440.)
- Roteamento Estático	Gateway Padrão.	192 . 168 . 0 . 1	(Opcional)
The second second	Dominio Padrão:		(Opcional)
			-
- TABLE IF TO	DNS Primário:	0.0.0.0	(Opcional)



CONSIDERAÇÕES FINAIS

TP-Link EC220-G5

OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O Nome de usuário e senha do provedor são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendiment: (21) 2020-1300, por e-mail sac@lestetelecom.com.br ou pelo Inbox na página

www.facebook.com.br/lestetelecom

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.

