# GUIA BÁSICO PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR

Modelo: MERCUSYS AC12G



# CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICAS



Se o conversor ótico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na **Porta WAN** do seu roteador.



**MERCUSYS AC12G** 

sac@lestetelecom.com.br

#### **MERCUSYS AC12G**

# ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

1. Abra o seu navegador padrão e digite "mwlogin.net" ou "192.168.1.1' na barra de endereço e pressionea tecla "Enter".



2. No campo "Nome de usuário" e "Senha" digite "admin". Agora clique na opção "OK".

MERCUSYS AC12G	nitira e Nami de Unidireis	ede	Periugués(Brasil)	
	Tipo de Conexão	PPPoE 🔻		
	Nome de Usuário			
	Senha			
	ŝ	0		



sac@lestetelecom.com.br

#### **MERCUSYS AC12G**

## CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPOE

1. Acesse o menu "AVANÇADO" e depois clique em "Configurações WAN".



2. Copie o "Gateway Padrão". No campo "Tipo de Conexão" selecione a opção "PPPoE". Preencha o campo "Nome de usuário" com login, no campo "Senha" com a senha.

MERCUSYS' AC12G	Portuguës(Brasi) - Básico Avançado f
🔇 Rede 🗸	
Configurações WAN	Configurações WAN
Conngurações LAN IPv6	Tipo de Conexão PPPoE 👻
IPTV Configurações de Endereco MAC	Nome do Usuário
Servidor DHCP Vinculo IP e MAC	Senha
2.4GHz Wireless	Endereça IP 0.0.0.0
SGHz Wireless	Servidor DNS 0.0.0.0
↓†↓ Controle de Rede	$\otimes$ $\bigotimes$
Lusuários Avançados	Desconectar Salvar
Ferramentas de Sistema	
Configuração Rápida	Conexão Secundária
	Nomun     Prontanco     PEcidance



# CONFIGURANDO O SERVIDOR DNS

#### **MERCUSYS AC12G**

1. No campo DNS PRIMARIO insira o seguinte endereço "186.211.32.58" e no segundário "186.211.32.98"

Salvar
Configurações Avançadas PPPoE 💡
O valor padrão é de 1480, NÃO altere a menos que necessário.
Configurações de Transmissão WAN Auto Negociação 🔻
Nome do Serviço
Nome do Servidor
<ul> <li>Utilizar endereço IP especificado pelo provedor</li> </ul>
Endereço IP especificado pelo provedor
Inserir o servidor DNS manualmente
DNS Primário 188.211.32.58
DNS Secundário 188.211.32.98 Opcional
Salvar



sac@lestetelecom.com.br

### CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

#### **MERCUSYS AC12G**

- 1. Acesse o menu "Wireless" e depois clique em "2.4GZ WIRELESS" para configurar a rede 2.4.
- 2. No campo "SSID" digite o nome da rede Wi-fi.
- 3. No campo "Senha" digite o senha que será utilizada para se conectar à rede Wi-fi.
- 4. Ainda na mesma tela, clique em "5GHz WIRELESS" faça a configuração e clique "Salvar".

	Portug	uês(Brasil) - Básico	Avançado Sair
Rede			
2.4GHz Wireless	Rede Local 🔵 🔊	0	-
중 5GHz Wireless ∨	SSID	MERCUSYS_D6B2_5G	Habilitar Broadcast SSID
Rede Local     Rede para Convidados	Sonha		🗹 Sem Segurança
Controle de Rede	Canal	Auto 🗸	]
Lusuários Avançados	Modo	11a/n/ac misto 🗸 🗸	]
Ferromentos de Sistema	Largura do Canal	20 MH2 👻	]
i) Configuração Rápida	Poder de Transmissão	Alta 👻	]
	Isolamento AP	Salvar	



## CONFIGURANDO CONEXÃO IPv6

#### **MERCUSYS AC12G**

- 1. No menu, clique em "IPV6" e selecione o Modo "Roteador".
- 2. Em WAN, marque a caixa "Use a mesma sessão PPPoE que IPv4". Clique em "Salvar".

	Português(Brasil) - Básico Avançado Sair
Rede       X         Configurações WAN       Configurações LAN         Configurações LAN       IPv6         IPTV       Configurações de Endereço MAC	IPv6 3
Servidor DHCP Vinculo IP e MAC	WAN
2.4GHz Wireless     5GHz Wireless	Tipo de Conexão PPPoE 🗸
↓ ↓↓↓ Controle de Rede	Obter Enderce IPv6     Automático       ✓     Use a mesma sessão PPPoE que IPv4     Disponível apenas quando o tipo de conexão IPv4 é PPPoE.
Usuários Avançados	Nome de Usuário Senha
👔 Configuração Rápida	Inserir o servidor DNS manualmente Endereco de Link-Local
	Endereço Global Gateway Servidor DNS
	LAN  Habilitar Delegação de Prefixo  Endereço de Lini-Local  Prefixo  X



sac@lestetelecom.com.br