GUIA BÁSICO PARA CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR



Modelo: ARCHER AC1200 C5 TP-Link

Leste
TELECOM

CONFERINDO AS CONEXÕES FÍSICAS

ARCHER AC1200 C5





Se o conversor ótico estiver conectado ao seu computador, desconecte a ponta deste cabo e conecte a mesma ponta na **Porta WAN** do seu roteador.

ACESSANDO A INTERFACE DO ROTEADOR

ARCHER AC1200 C5

1. Abra o seu navegador padrão e digite “http://tplinkwifi.net” na barra de endereço e pressione a tecla “Enter”.



2. Nocampo “Senha” digite a senha para acesso “admin1”.
Agora clique na opção “Entrar”.



CONFIGURANDO A CONEXÃO PPPOE

ARCHER AC1200 C5

1. Acesse o menu “Rede” e depois clique em “Internet”.

3. No campo “Tipo de Conexão” selecione a opção “PPPoE”.

4. Preencha o campo “Nome de usuário” com login, no campo “Senha” com a senha.

5. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo.



CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

ARCHER AC1200 C5

1. Acesse o menu **“Wireless”** e clique na opção **“Configurações Wireless”**.

2. No campo **“Nome de rede (SSID)”** digite o nome da rede Wi-fi, depois clique em **“Salvar”**.

3. No campo **“Senha”**, digite a senha que será utilizada para se conectar na rede Wi-fi.

4. Marque as demais opções como exibido nas imagens abaixo e clique em **“Salvar”**.



CONFIGURANDO A CONEXÃO WIRELESS

ARCHER AC1200 C5

5. Ainda na mesma tela, clique em “5GHz” e clique “Salvar” novamente.



CONFIGURANDO O SERVIDOR DNS

ARCHER AC1200 C5

1. No menu, clique em “Rede” e clique na opção “Configurações LAN”.

2. Em “Ip Version” marque a opção “IPv4”.

2. Marque as opções e preencha os dados como na imagem abaixo.

4. Clique em “Salvar”.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

OBSERVAÇÕES

Caso não consiga acessar a interface do roteador ao inserir o Gateway Padrão no navegador, verifique se o DHCP está ativo na placa de rede. Caso não, ative.

O **Nome de usuário e senha do provedor** são informados no ato da instalação para o responsável presente.

Essa informação também pode ser solicitada entrando em contato com a empresa através dos canais de atendimento: **(21) 2020-1300**, por e-mail **sac@lestetelecom.com.br** ou pelo Inbox na página **www.facebook.com.br/lestetelecom**

A senha da rede Wi-fi tem que possuir no mínimo 8 dígitos. É recomendável que se utilize letras e números.